



Aplikacja folii ochronnej na reflektory (instrukcja krok po kroku)

Potrzebne narzędzia:



KROK 1.

W butelce ze spryskiwaczem wymieszaj
1 część alkoholu z 3 częściami wody.

KROK 2.

Dokładnie oczyścić powierzchnię kloszy roztworem alkoholu. Klosze reflektorów muszą być wolne od tłuszczu, wosku, smoły i brudu (wszystkich zanieczyszczeń). Wysusz niestrzępiącą się ściereczką.

KROK 3.

Przed zdjęciem papierowej warstwy ochronnej z folii, przetestuj każdą część, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczona i ma odpowiedni kształt. W przypadku kloszy konturowych, kształt osłony może nieznacznie różnić się od kształtu soczewki ze względu na zniekształcenia, które wystąpią podczas montażu.

KROK 4.

Zwilż dłonie i palce roztworem alkoholu i upewnij się, że pozostaną mokre przez cały czas montażu. Ostrzeżenie: Dotykanie kleju suchymi palcami spowoduje trwałe, widoczne ślady na osłonach.

KROK 5.

Ostrożnie usunąć warstwę ochronną z klejącej strony folii, spryskaj klej roztworem alkoholu, nałóż folię na klosz i wyrównaj ją z zewnętrznymi krawędziami lampy. Zaczynając od środka, użyj dołączonej rakli, aby wycisnąć nadmiar roztworu nawilżającego i pęcherzyki powietrza na brzegi folii. W razie potrzeby użyj opalarki, aby odparować nadmiar roztworu nawilżającego i utrzymać folię ciepłą i elastyczną. Ważne: Aby uniknąć gromadzenia się nadmiaru wilgoci pod folią i wydłużenia czasu schnięcia, należy kilkakrotnie wycisnąć całą folię od środka na zewnątrz, stosując coraz mocniejsze pociągnięcia raklą.

KROK 6.

Na powierzchniach zakrzywionych i konturowanych może wydawać się, że wokół krawędzi znajduje się nadmiar materiału. Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju. Utrzymuj materiał w cieple i kontynuuj wykonywanie krótkich pociągnięć raklą od środka na zewnątrz, stopniowo przesuwając się w kierunku krawędzi lampy. Podczas pracy w kierunku krawędzi, rozprowadź nadmiar materiału, zamiast zbierać go w jednym miejscu. Gdy nadmiar zostanie prawidłowo rozprowadzony po obwodzie folii, materiał łatwo rozłoży się płasko na kloszu.

UWAGA: Jeśli nowo zainstalowany zestaw ochronny reflektorów jest zmętniały lub ma małe plamki pod folią, jest to normalne. Nie jest to rzadkie zjawisko po montażu, a wilgoć znajdująca się pod folią, która powoduje ten efekt, zniknie po kilku tygodniach, ponieważ wyparuje. Aby przyspieszyć proces usuwania wilgoci, należy włączyć reflektory na tydzień, aby pomóc wyparowaniu nadmiaru wilgoci.